

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ BOSCH ΡΑΒΙΡΟ

### 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ CALL STATION.

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται το call Station του συστήματος.



## 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ CALL STATION

### 2.1 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ

Τα κομβία 1-9 ανήκουν στις αντίστοιχες ζώνες, (Κομβίο 1→Ζώνη 1, Κομβίο 2→Ζώνη 2).

Για να επιλέξουμε να κάνουμε μία αναγγελία στην ζώνη 1 ακολουθώ τα παρακάτω βήματα:

#### ΒΗΜΑ 1

Επιλέγουμε την ζώνη (Κομβίο 1-9).

Αφού επιλέξουμε για παράδειγμα την ζώνη 1 , δίπλα από το κομβίο με τον αριθμό 1 ανάβει έλα LED. Έτσι το σύστημα μας δείχνει ποια-(ες) ζώνες έχουμε επιλέξει.

#### ΒΗΜΑ 2

Κρατάω το κομβίο << PTT >> πατημένο για όση ώρα θέλουμε να κρατήσει η αναγγελία.

Μόλις πατήσουμε το κομβίο PTT, στην οθόνη του σταθμού κλήσης μας (Call Station) θα εμφανιστεί το μήνυμα 2Tone, αυτό σημαίνει ότι για όση ώρα φαίνεται αυτό το μήνυμα στην οθόνη, το σύστημά μας μεταδίδει στα ηχεία της επιλεγμένης ζώνης τον προ ηχογραφημένο ήχο NTIN-NTON.

Μόλις τελειώσει ο ήχος αυτός , το μήνυμα 2 TONE αντικαθίσταται από το μήνυμα SPEAK NOW, αυτό σημαίνει ότι τώρα μπορούμε να κάνουμε την αναγγελία που θέλουμε.

Με το που τελειώσουμε την αναγγελία μας, αφήνουμε το κομβίο << PTT >> και πατάμε το κομβίο της ζώνης που μιλήσαμε, ώστε το ενδεικτικό LED δίπλα άπαντό να απενεργοποιηθεί.

#### ΒΗΜΑ 3

Εάν θέλουμε να μιλήσουμε σε όλες τις ζώνες ταυτόχρονα, αντί να επιλέγουμε τις ζώνες μία- μία, πατάμε το κουμπί DEL και αμέσως ανάβουν όλα τα LED δίπλα από τα κομβία των αντίστοιχων ζωνών.

Έπειτα επαναλαμβάνουμε το ΒΗΜΑ 2.

## 2.2 ΜΟΥΣΙΚΗ (BGM)

Το σύστημα μας δίνει την δυνατότητα σε ζώνες που θέλουμε να ακούγεται μουσική είτε από το ράδιο είτε από USB/SD CARD.

Για να γίνει αυτό ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

### ΒΗΜΑ 1

Πατάμε το κομβίο << \* >>

Στην οθόνη του σταθμού κλήσης μας, μας εμφανίζονται δύο μηνύματα

ΜΗΝΥΜΑ ΕΝΑ :TUNER

ΜΗΝΥΜΑ ΔΥΟ: USB

Με τα βελάκια πάνω – κάτω μπορούμε να μεταβούμε σε ένα από τα δύο μηνύματα.

Έστω ότι επιλέγουμε το μήνυμα TUNER.

### ΒΗΜΑ 2

Επιλέγουμε τις ζώνες -η που θέλουμε να ακούμε μουσική (Ιδιος τρόπος με αναγγελία).

### ΒΗΜΑ 3

Πατώντας το κομβίο << PTT >> δίνουμε εντολή στο σύστημά μας να μεταδώσει την μουσική στις επιλεγμένες ζώνες.

### ΒΗΜΑ 4

Έπειτα από το βήμα 3, εμφανίζετε στην οθόνη του σταθμού κλήσης μας, το μήνυμα VOLUME.

Η αρχική του τιμή είναι -10 db. Πατώντας το βελάκι πάνω/κάτω μπορούμε να αυξήσουμε ή να μειώσουμε την ένταση της μουσικής στις επιλεγμένες ζώνες, έπειτα πατάμε το κομβίο << PTT >>.

Πατώντας το κομβίο << \* >> επιστρέφουμε στην αρχική μας κατάσταση.

Η μουσική παίζει κανονικά στις ζώνες που έχουμε επιλέξει.

Αν θελήσουμε να κάνουμε μια αναγγελία σε μια ζώνη όπου παίζει μουσική, ακολουθούμε την διαδικασία αναγγελίας. Η μουσική σταματάει στην συγκεκριμένη ζώνη που έχουμε επιλέξει να κάνουμε την αναγγελία, ακούγεται ο προ-ηχογραφημένος ήχος NTIN-NTON, μόλις σταματήσει , μπορούμε να κάνουμε την αναγγελία. Μόλις τελειώσουμε την αναγγελία και αφήσουμε το κομβίο << PTT >> η μουσική επανέρχεται στην ζώνη.

Αν πατήσουμε ξανά το κομβίο << \* >>, μας ανάβουν τα LED των ζωνών όπου εκείνη την στιγμή παίζει μουσική. Αν πατήσουμε τα κομβία που είναι αναμμένα τα LED τους, τότε τα LED σβήνουν και η μουσική παύει να ακούγεται στις ζώνες.